







亲爱的用户您好,

非常开心您的加入,为了您良好的使用经验,请您务必阅读 Sonic Mega 8K S 说明书并进行产品测试及打印。





配件盒内容物







Chitubox Pro 序号卡



手套



电源线 美规 / 欧规



塑料漏斗



塑料刮板



六角板手工具组



磁吸风扇除尘网



操作系统

机器系统 Phrozen OS 系统 操作面板 3.5吋 触控屏幕 切片软件 CHITUBOX V1.9.6 或以上 (或其它软件)

档案传输模式 USB

技术规格


技术规格 LCD光固化 光源设计 405nm ParaLED® Matrix 3.0 XY 解析度 43 μm 切片厚度 0.01-0.30 mm 平均打印速度 600 层 / 每小时 文件格式 CTB档和PRZ档 适用电压 AC100-240V;50-60Hz

硬体规格

机器尺寸 47.2 x 38 x 56.6 公分 打印尺寸 33 x 18.5 x 30 公分 机器重量 26 公斤

^{*} 以上为实验测试数据,若有内容更改请以官网为主。

02 使用前注意事项



打印环境

请将3D打印机置于室内干燥通风处之水平桌面,并避免阳光直射与高温曝晒。



保护措施

进行打印时,请佩戴手套、口罩、 护目镜、长袖衣物等个人防护 设备。


机器保养

Z轴保养


建议使用无尘布擦干Z轴螺杆后,再使用少量一般润滑油,润滑Z轴螺杆使其运行更顺畅。

机器清洁

可使用酒精(建议95%酒精)与纸巾小心擦拭机器、料槽与打印载台。







预校正Z轴设计

使用前请注意,Sonic Mega 8K S为预校正 Z轴设计,收到打印机后即可开始进行打印 测试。

使用后,如有自行更换离形膜或有加装配件, 需再进行Z轴校正。


如果您有任何技术上的问题, 请扫描QR code联繫我们的客服团队,谢谢



03 准备您的3D打印机

初次使用请依下列步骤执行LCD测试,确定您的打印机可 正常运作。

- 1 点选「工具」,然后点选「LCD测试」。
- 2 确认LCD面板发光区域与触控屏幕显示图像相同。
- 3 当LCD面板完整显示图像时,即完成LCD测试。



* 实际操作情形请依机器显示为主。

04 执行打印测试

执行LCD测试后,接着可进行打印测试。

准备3D打印文件

Sonic Mega 8K S 支援「CTB档以及PRZ档」。在开始打印前,您可以透过切片软件将3D模型文件(「STL档」或「OBJ档」) 製作成3D打印文件。

製作3D打印文件

- 1 将3D模型文件汇入切片软件,新增「Sonic Mega 8K S」 打印机,依照使用的树脂设定树脂参数,并开始切片。
- 2 切片完成后,储存为CTB档或PRZ档,3D打印文件即完成。

USB中的测试文件

- 1 配件盒中的USB存有「Phrozen_test」及「Phrozen_ XP Finder」两个测试模型,并包含CTB档与STL档。
- 2 CTB档:提供湖水灰8K以及TR300 耐高温树脂的文件,可依 照文件名称,使用对应的树脂进行测试。
- **3 STL档**:可依照打印条件,参考官网设定参数,进行打印 测试。



切片软件下载



树脂参数



下载并了解更多 Phrozen XP Finder

进行打印测试

- 1 安装料槽与打印载台。确认两者皆干淨无异物。
- 2 将树脂轻摇均匀后倒入料槽(以湖水灰8K树脂为例)
- 3 插入USB并找到「Phrozen_XP_Finder_Mega8KS_AQ8K.ctb」, 选取文件并开始打印。
- 4 打印时请盖上压克力遮光罩防止其它光线造成树脂固化, 影响打印。
- 5 打印完成后,将打印载台斜靠桌面,使用金属刮刀将打印成品小心取下。
- 6 使用95%的酒精或 Phrozen Wash 等清洗剂清洗模型, 再使用UV后固化灯固化模型,打印测试即完成。



警语:安装料槽时,请将料槽底部 螺丝对准平台凹槽放置,避免螺 丝碰撞LCD面板造成损毁。

产品保固与售后服务

- 普罗森3D打印机器提供1年非人为损坏保固,打印 耗材LCD面板与离型膜除外。
- Sonic Mega 8K S 的LCD面板提供3个月非人为损坏保固。
- 若使用上遇到任何问题,请扫描右方QRcode, 联络普罗森团队。

普罗森 客服团队



恭喜

恭喜您完成初步操作流程,感谢您的支持,并期望 您有良好的使用体验。

欢迎关注Phrozen的官方网站学习更多关于3D 打印的技巧。



台湾Phrozen官网